



VR5

Monteringsanvisning
 Monteringsvejledning
 Monteringsanvisning


Asennusohjeet
 Montageanweisung
 Installation instructions



1a.




1b.




Ulike element


	L	1 (min.)	2	3	4 (max.)
VR 505	440 mm	100W	200W	300W	500W
VR 507	605 mm	150W	300W	450W	750W
VR 510	740 mm	200W	400W	600W	1000W




2.



3.



4.



5.

Elektrisk montasje må bare utføres av autorisert installatør.



Elektrisk montage må kun utføres af autoriseret el. installatør.

Elektrisk installation får endast utföras av behörig installatör.

Sähköasennukset saa suorittaa vain asennusoikeudet omaava asennusliike.

Anschluß darf nur durch Fachmann durchgeführt werden.

Electric installation must be carried out by an authorised electrician.




YE/GN	Gul/grønn	Gul/Grøn	Gul/Grön	Kelta/Vihreä	Gelb/Grün	Yellow/Green
WH	Hvit	Hvid	Vit	Valkoinen	Weiß	White
BU	Blå	Blå	Blå	Sininen	Blau	Blue
BN	Brun	Brun	Brun	Ruskea	Braun	Brown


VR5

Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning

Käyttöohjeet
Bedienungsanleitung
Instruction for use




1.



230V, 50Hz, IP44

2.




3.



Oljerøk, i ca. 5 min.
Olierøg, maks. 5 min.
Oljerøk, i ca. 5 min.
Öljynkatkua, enintään 5 min.
Öl verdunste, Max. 5 Min.
Oil fumes, max. 5 min.

4.



Rengjøres hver måned i fyringssesongen
Rengøring hver måned i oppvarmingsesonen
Rengörs varje månad under användningsperioden
Puhdistetaan kuukausittain käyttöaikana
Reinigung, 1x im Monat während der Heizperiode
Clean each month during period of use